



Konfigurierung (Anpassung)

- 1 "progr" eindrücken und halten.
- 2 "on" eindrücken.
- 3 "progr" loslassen nach 10 Sek. Im "no"- Digital erscheint jetzt der zuletzt eingetastete Konfigurierungscode.
- 4 Wird ein neuer Konfigurierungscode gewünscht, so ist dieser direkt Einzutasten.
- 5 "stand by" drücken und die Maschine schaltet auf Normalfunktion zurück.

Codes:

0008	Normale Produkte:			AM422-2
0040	Grosse Produkte:			
<hr/>				
0009	Normale Produkte:			AM322-2
0041	Grosse Produkte:			

Bei wechseln von Konfigurierungs-Code muss Maschine ausschalten Taste 1, 10 Sekunden lang eindrücken, nachdem der Start taste gedrückt worden ist „, progr“ Display wird Code 99 zeigen.

(Bei Problem mit wage machen immer diese Punkt).

Grundeinstellung geschwindigkeit:

